



Angaben zur Verfahrensweise

1. In die horizontale Mörtelfuge schneiden bis zur angegebenen Tiefe sowie in den erforderlichen vertikalen Abständen.
2. Die Schlitzte aussaugen und gründlich mit Wasser spülen.
3. Bringen Sie eine (ungefähr) 10 mm tiefe Füllung Bond Flex zementgebundenen Ankermörtel in den hinteren Teil des Schlitzes ein.
4. Schieben Sie die Bar Flex-Stange in den Ankermörtel, um eine gute Erfassung zu erreichen.
5. Bringen Sie eine weitere (ungefähr) 10 mm tiefe Füllung Bond Flex zementgebundenen Ankermörtel ein, bis diese den bereits vorhandenen Ankermörtel erreicht.
6. Schieben Sie eine zweite Bar Flex-Armierung in die Füllung, um auf diese Weise eine gute, gleichmäßige Erfassung zu erreichen.
7. Geben Sie eine weitere Füllung Bond Flex zementgebundenen Ankermörtel über den sichtbaren Teil der Stange in den Schlitz und glätten Sie unter Verwendung der Fugenkelle.
8. Fuge wieder ausfugen oder füllen und für jegliche Dekoration so belassen.

Hinweise zur Durchführung: Soweit nicht anders angegeben sind die nachfolgenden Kriterien zu verwenden.

- a. Schlitztiefe zwischen 40 und 55 mm.
- b. Sofern Bar Flex-Stangen zu längeren Stücken zusammengefügt werden müssen, sollte eine Überlappung von mindestens 500 mm vorgesehen werden.
- c. Die oberen und unteren Armierungen sollten so weit wie praktisch möglich voneinander entfernt positioniert werden, bis zu einer Maximalentfernung von 900 mm.