



Angaben zur Verfahrensweise

1. In die horizontale Mörtelfuge schneiden bis zur angegebenen Tiefe sowie in den erforderlichen vertikalen Abständen.
2. Die Schlitze aussaugen und gründlich mit Wasser spülen.
3. Bringen Sie unter Verwendung der Mörtelspritzpistole eine Füllung Bond Flex zementgebundenen Ankermörtel in den hinteren Teil des Schlitzes ein.
4. Schieben Sie die zum Verbinden des Risses vorgesehene Bar Flex-Stange in den Ankermörtel, um eine gute Erfassung zu erreichen.
5. Geben Sie eine Füllung Bond Flex zementgebundenen Ankermörtel über den sichtbaren Teil der Stange in den Schlitz und glätten Sie unter Verwendung der Fugenkelle.
6. Fuge wieder ausfugen oder füllen und für jegliche Dekoration so belassen.

Hinweise zur Durchführung: Soweit nicht anders angegeben sind die nachfolgenden Kriterien zu verwenden.

- a. Schlitztiefe 35 mm.
- b. Der normale vertikale Abstand beträgt 300 mm.
- c. Die Bar Flex-Stange sollte sich auf jeder Seite des Risses über mindestens 500 mm erstrecken.